



# PROCÉDURE DE PRÉPARATION ET D'APPLICATION

## ENDUIT STONE EFFECT

PRÉPARATION	ENDUIT DE FINITION	SCELLANT
<p><b>Procédure :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bien rincer la surface avec une laveuse à pression.</li><li>- Appliquer le <b>Préparateur de surface TexNov</b>.</li><li>- Brosser vigoureusement la surface et laisser agir 15 minutes.</li><li>- Rincer la surface abondamment avec une laveuse à pression.</li><li>- Laisser sécher la surface pendant 24 heures de beau temps avant l'application de l'enduit de finition.</li></ul>	<p><b>Procédure :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Appliquer 2 couches <b>d'Enduit acrylique TexNov</b>, en utilisant un pinceau ou rouleau avec poils de 10 mm.</li><li>- Laisser 24 heures de séchage entre chaque couche.</li><li>- Laisser sécher la surface pendant 24 heures avant l'application du scellant.</li></ul>	<p><b>Procédure :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Appliquer 2 couches de <b>Scellant Met-30 TexNov</b>, en utilisant un pinceau ou un rouleau avec poils de 10 mm.</li><li>- Garder 24 heures de beau temps pour le séchage entre chaque couche.</li><li>- Laisser sécher la surface pendant 24 heures.</li></ul>

**Entretien :** Nettoyer la surface avec le **Préparateur de Surface TexNov** en diluant 9 parties d'eaux et 1 de Préparateur. Laisser sécher et ajouter une couche de **Scellant Met-30** aux 3 ans ou au besoin, ce qui devrait vous permettre de garder votre surface en bon état.

