



# PROCÉDURE DE PRÉPARATION ET D'APPLICATION **MASONITE ET CANEXEL**

PRÉPARATION	SCCELLANT	ENDUIT DE FINITION
<p><b>Procédure :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bien rincer la surface avec une laveuse à pression.</li><li>- Nettoyer avec le <b>Préparateur de surface TexNov</b>.</li><li>- Laisser agir 15 minutes en gardant la surface humide en tout temps.</li><li>- Rincer la surface abondamment avec une laveuse à pression.</li><li>- Laisser sécher la surface pendant 48h de beau temps.</li></ul>	<p>Après avoir fait la préparation de surface :</p> <p><b>Note :</b> Par temps chaud diluer avec de l'eau (50 ml par litre) pour faciliter l'application.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sur le masonite si la surface est à découvert (la fibre est visible) appliquer une couche de <b>Scellant Met-30</b> avant d'appliquer l'enduit, sinon des cernes apparaîtront en surface. Utiliser pinceau ou rouleau avec poils de 10 mm (24h entre chaque couche).</li><li>- Laisser sécher la surface pendant 24h.</li></ul>	<p>Après avoir fait la préparation de surface et le scellant (si nécessaire) :</p> <p><b>Procédure :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Appliquer 2 couches d'<b>Enduit acrylique TexNov</b>. Utiliser pinceau ou rouleau avec poils de 10 mm (24h entre chaque couche).</li><li>- Laisser sécher la surface pendant 24h.</li></ul>

**Entretien :** Nettoyer la surface avec le **Préparateur de Surface TexNov** (6 eau / 1 Préparateur).

