



# PROCÉDURE DE PRÉPARATION ET D'APPLICATION **BARDEAUX D'ASPHALTE**

## ENDUIT DE FINITION

### Procédure :

- L'application de l'**Enduit acrylique TexNov** sur des bardeaux de toiture prolongera la vie utile de celui-ci. Cependant, cette procédure ne s'applique que pour des toitures en bon état.

**Entretien :** Nettoyer la surface avec le **Préparateur de Surface TexNov** (6 eau / 1 Préparateur).

Enduit acrylique →



**TexNov**

839 Joseph-Louis-Mathieu, Sherbrooke J1R 0X3  
www.texnov.com - info@texnov.com  
**1 877 316-6388**

*Les instructions sur l'application et les caractéristiques sur sa performance sont basées sur des informations que nous croyons être fiables. Elles vous sont fournies au meilleur de nos connaissances, mais toutefois sans garantie, étant donné que les conditions et méthodes d'utilisation de nos produits demeurent hors de notre contrôle.*