



# PROCÉDURE DE PRÉPARATION ET D'APPLICATION

## BÉTON FRAIS

PRÉPARATION	ENDUIT DE FINITION	SCCELLANT
Ne s'applique pas.	Ne s'applique pas.	<p><b>Pour un plancher de béton fraîchement coulé la journée même.</b></p> <p><b>Procédure :</b> Une fois le béton sèche en surface (aussitôt que l'on peut marcher dessus). Appliquer le <b>scellant Met-30 TexNov</b> comme <b>agent de durcissement</b>. Utiliser pinceau, rouleau avec poils de 10 mm ou pulvérisateur.</p>

