



# PROCÉDURE DE PRÉPARATION ET D'APPLICATION

## PAVÉ-UNIS

PRÉPARATION	SCELLANT
<p><b>Procédure :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bien rincer la surface avec une laveuse à pression de 3500 livres avec buse rotative.</li><li>- Nettoyer avec le <b>Préparateur de surface TexNov</b>.</li><li>- Brosser vigoureusement la surface et laisser agir 15 minutes en gardant la surface humide.</li><li>- Rincer la surface abondamment avec une laveuse à pression.</li><li>- Laisser sécher la surface pendant 48h de beau temps avant l'application du scellant.</li></ul>	<p>Après avoir fait la préparation de surface :</p> <p><b>Procédure :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Appliquer directement 2 couches de <b>Scellant Met-HD</b> (48h entre chaque couche) sur la surface. Utiliser pinceau ou rouleau avec poils de 10 mm</li><li>- Laisser sécher la surface pendant 24h.</li></ul>

**Entretien :** Nettoyer la surface avec le **Préparateur de Surface TexNov** (6 eau / 1 Préparateur). Laisser sécher et ajouter une couche de **Scellant Met-HD** au 3 ans ou au besoin, ce qui devrait vous permettre de garder votre surface en bon état.

