



PROCÉDURE DE PRÉPARATION ET D'APPLICATION

CLAPBOARD DE CÈDRE ET PIN

PRÉPARATION	SCellant	ENDUIT DE FINITION
<p>Procédure :</p> <ul style="list-style-type: none">- Bien rincer la surface avec une laveuse à pression.- Nettoyer avec le Préparateur de surface TexNov.- Laisser agir 15 minutes en gardant la surface humide en tout temps.- Rincer la surface abondamment avec une laveuse à pression.- Laisser sécher la surface pendant 48h de beau temps.	<p>Après avoir fait la préparation de surface :</p> <p>Note : Par temps chaud diluer avec de l'eau (50 ml par litre) pour faciliter l'application.</p> <ul style="list-style-type: none">- Sur le masonite si la surface est à découvert (la fibre est visible) appliquer une couche de Scellant Met-30 avant d'appliquer l'enduit, sinon des cernes apparaîtront en surface. Utiliser un pinceau ou un rouleau avec poils de 10 mm (24h entre chaque couche).- Laisser sécher la surface pendant 24h.	<p>Après avoir fait la préparation de surface et le scellant (si nécessaire) :</p> <p>Procédure :</p> <ul style="list-style-type: none">- Appliquer 2 couches d'Enduit acrylique TexNov. Utiliser un pinceau ou un rouleau avec poils de 10 mm (24h entre chaque couche).- Laisser sécher la surface pendant 24h.

Entretien : Nettoyer la surface avec le **Préparateur de Surface TexNov** (6 eau / 1 Préparateur).

