



PROCÉDURE DE PRÉPARATION ET D'APPLICATION

AGRÉGAT

PRÉPARATION	ENDUIT DE FINITION	SCELLANT
<p>Procédure :</p> <ul style="list-style-type: none">- Nettoyer la surface avec une laveuse à pression.- Notez bien que si la surface de béton est sèche, humecter avant d'appliquer le Préparateur de surface TexNov.- Le Préparateur de surface TexNov peut être installé avec un pulvérisateur.- Rincer avec une laveuse à pression.- Laisser sécher la surface pendant 24h. <p>Note :</p> <ul style="list-style-type: none">- Réparer les fissures au besoin avec du Polymère tout usage TexNov.	<p>Procédure :</p> <ul style="list-style-type: none">- Appliquer 2 couches d'Enduit acrylique TexNov. Utiliser pinceau ou rouleau avec poils de 10 mm (24h entre chaque couche).- Laisser sécher la surface pendant 24h. <p>Note : L'aspect de votre mur sera de couleur uniforme tout en conservant l'aspect rustique de l'agrégat.</p>	<p>Procédure :</p> <ul style="list-style-type: none">- Vous pouvez appliquer le Scellant WRS-40 TexNov (scellant hydrofuge) pour imperméabiliser la surface. (Facultatif) Utiliser pinceau, rouleau avec poils de 10 mm ou pulvérisateur.- Laisser sécher la surface pendant 24h.

Entretien : Nettoyer la surface avec le **Préparateur de Surface TexNov** (6 eau / 1 Préparateur). Laisser sécher et ajouter une couche de Scellant WRS-40 aux 5 ans ou au besoin, ce qui devrait vous permettre de garder votre surface en bon état.

